


## ***Mon plan de vol a été rejeté !***


### **Mon plan de vol a été rejeté : pourquoi ?**

La raison du rejet est indiquée sur la CARD du plan de vol.

- 1) Une fois connecté, dans le menu utilisateur, choisissez l'option « Mes dépôts de plan de vol ».



- 2) Cliquez sur la CARD du vol rejeté, la raison du rejet est affichée sous le label « Raison du rejet ».




- 3) Il est possible de déposer à nouveau le plan de vol rejeté après y avoir apporté les modifications nécessaires.

## Mon plan de vol a été rejeté : puis-je le redéposer ?

Oui pour cela,

- 1) Cliquez sur la CARD du vol rejeté que vous souhaitez redéposer.
- 2) Effectuez une nouvelle demande de dépôt grâce aux boutons « Dupliquer le FPL » ou « Déposer à nouveau ».



The screenshot displays two side-by-side panels, each titled '← Récapitulatif de votre plan de vol'. The left panel shows a button 'Dupliquer le FPL' highlighted with a red box. The right panel shows the status of the flight plan: 'Statut du FPL : Rejeté', 'Statut de la dernière demande : ⚠ FPL filing refused', and 'Raison du rejet (si besoin, contactez le BNIA) : REJECTED BY ARO OPERATOR : A34 REGULATED ABOVE FL180'. Below this information, the 'Déposer à nouveau' button is highlighted with a red box, along with 'Retarder FPL' and 'Annuler FPL' buttons.

- 3) La page de dépôt de plan de vol pré remplie s'affiche et vous permet de modifier tous les champs.
- 4) Une fois toutes les modifications apportées, cliquez sur le bouton « Suivant » pour afficher la page récapitulative avant de cliquer sur « Envoyer » pour envoyer la demande de dépôt.

En fonction du ou des champs modifié(s) et/ou corrigé(s), la CARD du plan de vol rejeté sera mise à jour ou une nouvelle CARD sera ajoutée pour le nouveau plan de vol et celle rejetée sera présente dans votre historique.